
DENON 取扱説明書

DCD-SA1

SUPER AUDIO CD PLAYER

スーパーオーディオCDプレーヤー





安全にお使いいただくために一必ずお守りください。

お買い上げいただき、ありがとうございます。

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

お読みになった後は、後日お役に立つこともありますので、必ず保存してください。

目次

| はじ | 1 使用上のご注意 | 2 ~ 5 |
|--------|----------------------|-------------|
| | 2 取り扱い上のご注意 | 6 |
| | 3 本機の特長 | 7 |
| めに | 4 付属品について | 7 |
| ات | 5 保証とサービスについて | 8 |
| | | |
| 接 続 | 6 接続のしかた | 8 ~ 10 |
| | | |
| | 7 各部の名前とはたらき・ | 11 ~ 14 |
| 準 | 8 ディスクの取り扱いとご注意 | 14 ~ 15 |
| | 9 リモコンについて | 16 ~ 17 |
| 備 | 10 ディスクホルダーの開閉と | |
| | ディスクの入れかた | 18 |
| | | |
| | 11 通常の演奏のしかた | 19 ~ 20 |
| | 12 いろいろな演奏のしかた | 20 ~ 24 |
| | (1)好きな曲を聴くとき | 20 |
| 操 | (2)途中で演奏を一時的に止めておくと | |
| | (3)演奏途中で曲の頭出しをおこなうと | ₹ 21 |
| | (4)早聴きしながら好きな曲を探すとき | 21 |
| | (5)聴きたい曲を好きな順番に聴くとき | 22 |
| | (6)順不同に聴くとき | 22 |
| | (7)くり返して聴くとき | 23 |
| 作 | (8)頭出しをして演奏を止めておくとき | 23 |
| | (9)テキストの表示をおこなうとき | 24 |
| | 13 タイマー演奏のしかた | 24 |
| | 14 D/Aコンバーターとしての使いかた | 25 |
| | | |
| その | 15 故障かな?と思ったら | 25 |
| 他 | 16 主な仕様 | 26 |

使用上のご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あ なたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表 示をしています。その絵表示と意味は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を 負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性 が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示して います。

絵表示の例



△記号は注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



◇記号は禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容 (左図の場合は分解禁止)が描かれています。



■記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が 描かれています。

🕚 警 告

安全上お守りいただきたいこと

万一異常が発生したら、電源プラグをすぐに抜く

煙が出ている、変なにおいがする、異常な音がするなどの異常状態のまま 使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに本体の電源を切り、電 源プラグをコンセントから抜いて、煙が出なくなるのを確認してから販売 店に修理をご依頼ください。





電源プラグをコンセントから抜け

内部に異物を入れない


ディスク挿入口などから内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだ り、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特 にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

万一内部に異物が入った場合は、まず本体の電源を切り、電源プラグをコ ンセントから抜いて販売店にご連絡ください。



電源コードは大切に

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。ま た重いものをのせたり、加熱したり、引っ張ったりすると電源コードが破 損し、火災・感電の原因となります。







使用上のご注意(つづき)

⚠ 警告 つづき

安全上お守りいただきたいこと

水が入ったり、濡らしたりしないように

雨天・降雪中・海岸・水辺での使用は特にご注意ください。火災・感電の 原因となります。



キャビネット(天板・裏ぶた)を外したり、改造したりしない 内部には電圧の高い部分がありますので、触ると感電の原因となります。 内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。



この機器を改造しないでください。火災・感電の原因となります。

ご使用は正しい電源電圧で

表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。



ACアウトレットのご使用は表示供給電力内で

接続する装置の消費電力の合計が表示供給電力を超えないようにしてください。火災の原因となります。



また供給電力内であっても、電源を入れたときに大電流の流れる機器(電 熱器具・ヘアードライヤー・電磁調理器など)は接続しないでください。

雷が鳴り出したら

アンテナ線や電源プラグには触れないでください。感電の原因となります。



乾電池は充電しない

電池の破裂・液漏れにより、火災・けがの原因となります。



落としたり、キャビネットを破損した場合は

まず本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



ヘッドホンを使用するときは音量を上げすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと聴力に悪い影響を与 えることがあります。



取り扱いについて

風呂場では使用しない

火災・感電の原因となります。



水場での使用禁止

花瓶やコップ、小さな金属物をこの機器の上に置かない

万一内部に水や異物が入った場合は、まず本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火 災・感電の原因となります。



この機器の上に花瓶・植木鉢・コップ・化粧品・薬品や水などが入った容器を置かない

こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。



使用上のご注意(つづき)

⚠ 注 意

安全上お守りいただきたいこと

電源コードを熱器具に近づけない

コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。



電源プラグを抜くときは

電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らずに必ずプラグを持って抜 いてください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。 また、濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因と なることがあります。





濡れた手で電源プラグを抜き差ししない

感電の原因となることがあります。



ディスク挿入口に手を入れない

特に幼いお子様にご注意ください。けがの原因となることがあります。 万一手を挟まれた場合は、すぐに本体の電源を切り、電源プラグをコンセ ントから抜いて販売店にご連絡ください。





手を挟まれないよう 指のケガに 注意

注意

レーザー光源をのぞき込まない

レーザー光が目に当たると視力障害を起こすことがあります。



電池を交換する場合は

極性表示に注意し、表示通りに正しく入れてください。間違えますと電池 の破裂・液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあ ります。指定以外の電池は使用しないでください。また新しい電池と古い 電池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂・液漏れにより、火災・ けがや周囲を汚損する原因となることがあります。





機器の接続は説明書をよく読んでから接続する

テレビ・オーディオ機器・ビデオ機器・スピーカーなどの機器を接続する 場合は、電源を切り、各々の機器の取扱説明書に従って接続してください。 また接続は指定のコードを使用してください。指定以外のコードを使用し たり、コードを延長したりすると発熱し、やけどの原因となることがあり ます。



電源を入れる前には音量を最小にする

突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。



置き場所について

次のような場所には置かない

火災・感電の原因となることがあります。

調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるようなところ 湿気やほこりの多いところ

直射日光の当たるところや暖房器具の近くなど高温になるところ



使用上のご注意(つづき)

⚠ 注意 つづき

置き場所について

不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所に置かないでください。落ちたり倒れたりして、けがの原因となることがあります。



壁や他の機器から少し離して設置する

壁から少し離して据え付けてください。また放熱をよくするために、他の機器との間は少し離して置いてください。ラックなどに入れるときは、機器の天面や背面から少し隙間をあけてください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。



取り扱いについて

この機器に乗ったり、ぶら下がったりしない

特に幼いお子様のいるご家庭では、ご注意ください。倒れたり、壊れたり して、けがの原因となることがあります。



重いものをのせない

機器の上に重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。



移動させる場合は

まず電源を切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、アンテナ線・機器間の接続コードなど外部の接続コードを外してからおこなってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。 この機器の上にテレビなどを載せたまま移動しないでください。倒れたり、





使わないときは

長時間の外出・旅行の場合は

落下して、けがの原因となることがあります。

安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。



お手入れについて

お手入れの際は

安全のため電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。感電 の原因となることがあります。



5年に一度は内部の掃除を

販売店などにご相談ください。内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前におこなうと、より効果的です。



なお、内部の掃除費用については販売店などにご相談ください。

結露現象について

結露とは

冬期に暖房をした部屋の窓ガラスに水滴がつく ような現象をいいます。

結露が起こる条件は

冬期などに本機を戸外から暖房中の室内に持ち込んだり、部屋の温度を暖房などで急に上げたりすると本機内部の動作部に露がつき、正常に動作しなくなることがあります。

結露は、夏にエアコンの風が直接当たるところでも起こることがあります。その場合には本機の設置場所を変えてください。



結露後の処置は

結露が起こった場合は、電源を入れてしばらく放置しておいてください。周囲の状況によって異なりますが、1~2時間で使用できるようになります。


ディスクに露がついている場合がありますので、きれいにふきとってください。

お手入れについて

キャビネットや操作パネル部分の汚れをふきとるときは柔らかい布を使用し、軽くふきとってください。

化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に 従ってください。

ベンジン・シンナーなどの有機溶剤および殺虫 剤などが本機に付着すると変質したり変色する ことがありますので使用しないでください。




設置の際のご注意

本機やマイクロコンピューターを搭載した電子機器をチューナーやテレビと同時に使用する場合、チューナー・テレビの音声や映像に雑音や画面の乱れが生じることがあります。このような場合には次の点に注意してください。

本機をチューナーやテレビからできるだけ離してください。

チューナーやテレビのアンテナ線を本機の電源コードおよび入出力などの接続コードから離して設置してください。

特に室内アンテナや300 フィーダー線をご使用の場合に起こりやすいので、屋外アンテナおよび75 同軸ケーブルのご使用をおすすめします。



本機の上にテレビ (小型テレビを含む)や置き ものなどを載せないでください。

使わないときは

ふだん使わないとき

必ずディスクを取り出し、電源 を切ってください。

外出やご旅行の場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



移動させるとき

衝撃を与えないでください。



ディスクを取り出し、必ず電源プラグを抜き取り、他のオーディオ機器との接続コードを取り外してから移動させてください。

本機の特長

1.新開発 Advanced AL24 Processing を搭載 (192kHzまで対応)

PCM信号(CD/デジタル入力)の再生系には、従来のAL24 Processing Plusに、時間軸方向での情報量を大幅に向上させた Advanced AL24 Processingを搭載しました。


AL24 Processing PlusはPCM信号のサンプリング周波数192kHzにも対応するアナログ波形再現技術です。その音が自然界に存在したはずのアナログ波形に近づけ、ホールに吸い込まれるような残響音などの小音量時の音楽再生が楽しめます。

さらにAdvanced AL24 Processingは、従来のビット拡張による信号処理に加え、時間軸上でのデータ補間、つまりアップサンプリング時に、帯域拡張を伴った独自の自然な信号処理を施すことにより音楽のもつ微妙なニュアンスや、演奏者の位置、演奏会場(ステージ)の広さや高さ、奥行きといった空間情報を再現します。

- 2.モノラルモード仕様スーパーオーディオCD/CD用D/Aコンバーターを搭載し、完全差動出力スーパーオーディオCD/CDの再生系には業界最高水準のスペックを誇るD/Aコンバーターを搭載。特にこのD/Aコンバーターを贅沢に、モノラルモードで使用し、Hot/Cold完全差動出力構成とし、BALANCE、UNBALACE出力をドライブします。これによりS/Nの高い、信号再生を可能にしています。また、新採用の高精度発振器により、時間軸方向において安定したD/A変換を行います。
- 3.デジタル部とアナログ部をはじめ、各ブロックの分離配置による、相互干渉排除設計 電源回路基板/オーディオ回路基板/デジタルオーディオインターフェイス基板/デジタル制御基板を分離 し独立させることにより、相互干渉の影響を抑えています。特にデジタル制御基板については基板全体 を銅メッキ鋼板で覆うシールド構造を採用し、アナログ回路への干渉や電磁波の影響を抑えています。
- 4. 異種素材による防振構造、鋳物トランスケース&ベース/高剛性シャーシ構造デジタル系とオーディオ系のトランスを独立して収納する2つのケースとそれらを取り付けるベースには、内部損失が大きく振動を伝えにくいアルミ砂型鋳物を採用し、振動源であるトランス本体からの振動による音質の影響を抑え込み、更にトランス構造部底面には、複数の振動吸収材を効果的に配し、トランスから発生される振動のみならず、外部からの影響をも防いでおります。製品本体のシャーシ構造面では、四重の底面構造に加え、天面、両側面および背面のパネルを二重のハイブリッド構造とし、シャーシの剛性を確保しています。脚部には鋳鉄製の大型インシュレーターを採用し、振動吸収部材を挟んで製品底面に取り付けることで、外部からの振動も排除しています。

付属品について

本体とは別に下記の付属品がついています。ご使用の前にご確認ください。



5 保証とサービスについて

- 1 この商品には保証書が添付されております。 保証書は所定事項をお買い上げの販売店で記入 してお渡し致しますので、記載内容をご確認の うえ大切に保存してください。
- ② 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。 万一故障した場合には、保証書の記載内容により、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口が修理を申し受けます。

但し、保証期間内でも保証書が添付されない場合は有料修理となりますので、ご注意ください。 詳しくは、保証書をご覧ください。

修理相談窓口については、付属品『製品のご相談と修理・サービス窓口一覧表』をご参照ください。

③ 保証期間後の修理については、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様 のご要望により有料修理致します。

- 4 本機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち 切り後8年です。
- 5 お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保 証期間内のサービス活動およびその後の安全点 検活動のために記載内容を利用させて頂く場合 がございますので、ご了承ください。
- ⑥ この商品に添付されている保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 7 保証および修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口にご相談ください。

当社製品のお問い合わせについては、お客様 相談窓口にご連絡ください。

詳しくは、付属品『製品のご相談と修理・サービス窓口一覧表』をご参照ください。

ステレオ音のエチケット



楽しい音楽も、時と場所によっては気に なるものです。

隣り近所への配慮(おもいやり)を十分 にいたしましょう。

ステレオの音量は、あなたの心がけ次第 で小さくも大きくもなります。 特に静かな夜間は、小さな音でも通りや すいものです。夜間の音楽鑑賞には、特 に気を配りましょう。

窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。

お互いに心を配り、快い生活環境を守り ましょう。

6 │ 接続のしかた

正しく接続をおこなうために、接続する機器の取扱説明書を参照してください。

ご注意

すべての接続が終わるまで、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。

電源を入れたまま接続をおこなうと雑音が発生 し、スピーカーを破損する恐れがあります。

左右のチャンネルを確かめてから、正しくLとL、RとRを接続してください。

電源プラグはしっかり差し込んでください。不 完全な差し込みは雑音発生の原因となります。

電源コードと接続コードを一緒に束ねると、ハムや雑音の原因となることがあります。

電源プラグを差し込むときは、お好みの音質となる方向に接続することを推奨します。

アンプのPHONO入力端子には接続しないでください。故障の原因となります。


本機の周囲環境は35 以下となるように設置してください。

接続のしかた(つづき)

((1)アナログ出力端子の接続


1 RCAピンコードを使用する接続(UNBALANCE接続)

付属のRCAピンコードを使用して、下図のように接続してください。 アンプの入力端子は、CD、AUXまたは他のオーディオ用入力端子を使用してください。 ピンプラグコードは赤がR(右)、白がL(左)チャンネル用です。



2 XLRキャノンコネクタコードを使用する接続(BALANCE接続)


市販のキャノンコネクタ (XLRタイプ)を使って下図のように接続してください。 キャノンコネクタ信号配列



1:GND(グランド) 2:COLD(コールド) 3:HOT(ホット)

ご注意

HOT (ホット) またはCOLD (コールド) とGND (グランド) を短絡して使用しないでください。



ご注意

スーパーオーディオCDの出力はアナログのみです。デジタルでは出力されません。

接続のしかた(つづき)

((2)デジタル出力端子(COAXIAL/OPTICAL)の接続


CDおよびスーパーオーディオCDのCDレイヤーのデジタル信号を出力することができます。接続される機器に対応した端子(COAXIAL出力端子またはOPTICAL(光信号)出力端子)を接続してください。

COAXIALまたはOPTICALのどちらか一方を接続してください。

COAXIAL端子には、市販の75 のピンプラグコード(EIAJ規格品)を下図のように接続してください。 OPTICAL端子には市販の角型光ファイバーコード(EIAJ規格品)を下図のように接続してください。 端子にはキャップがついておりますので、キャップを外して、プラグがロックするまでしっかりと差し込んでください。

スーパーオーディオCDは、デジタル出力されません。

本機




((3)デジタル入力端子(COAXIAL/OPTICAL)の接続

CDトランスポートやMDレコーダーなどデジタル出力端子を備えた機器を接続して、本機をD/Aコンバーターとして使用することができます。

COAXIALまたはOPTICALのどちらか一方を接続してください。

COAXIAL端子には、市販の75 のピンプラグコード(EIAJ規格品)を下図のように接続してください。 OPTICAL端子には市販の角型光ファイバーコード(EIAJ規格品)を下図のように接続してください。 端子にはキャップがついておりますので、キャップを外して、プラグがロックするまでしっかりと差し込んでください。

本機




ご注意

本機に入力できるのは、サンプリング周波数が32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHzのリニアPCM信号です。CD-ROM、ドルビーデジタル、DTS、AACなどのリニアPCM以外の信号は入力しないでください。雑音が発生し、スピーカーを破損する恐れがあります。

7 | 各部の名前とはたらき

((1) フロントパネル



1 電源ボタン(POWER)

押して『ON』にすると、電源が入ります。 ディスクが装着された状態で電源を入れる と、自動的に演奏を開始します。 もう一度押して『OFF』にすると電源が切れ

2スーパーオーディオCDセットアップボタン (SUPER AUDIO CD SETUP)

演奏するスーパーオーディオCDのレイヤーを 切り替えるときや最優先演奏レイヤーの設定 をおこなうときに使用します。

詳しくは『スーパーオーディオCD最優先 演奏レイヤーの設定のしかた』(19ページ) を参照してください。



STEREO: スーパーオーディオCD(ステ

レオ)レイヤーを演奏します。

CD : CDレイヤーを演奏します。 切り替わったレイヤー名をディスプレイに表示します。

③ デジタル出力切り替えボタン

(DIGITAL OUT)

デジタル出力の『ON』『OFF』を切り替える ときに使用します。

4 出力モード切り替えつまみ(MODE)

出力するプログラムソースを切り替えるとき に使用します。

NORMAL :

: 本機で再生したソースを出

力します。

PURE DIRECT: デジタル出力をOFFにし、演

奏中全てのディスプレイが 消灯します。(演奏していない場合またはディスクが無い場合には一部の表示が残ります。) PURE DIRECT MODEでは、デジタル出力切り替えボタン、リモコンのディスプレイボタンは受け

付けません。

EXT.IN

COAXIAL : デジタル入力端子

(COAXIAL)に接続された プログラムソースを出力し

ます。

EXT.IN

OPTICAL : デジタル入力端子

(OPTICAL)に接続された プログラムソースを出力し

ます。

本機のデジタル入力は7種類のサンプリング周 波数 (32kHz・44.1kHz・48kHz・88.2kHz・ 96kHz・176.4kHz・192kHz)のリニアPCM デジタルオーディオ信号を接続することができ ます。

各部の名前とはたらき(つづき)

フロントパネル

5 リモコン受光部

付属のリモコン (RC-997) をこの受光部に 向けて操作してください。

6 ディスプレイ

14ページをご覧ください。

7 ディスクホルダー開閉ボタン

ディスクホルダーを開閉させるときに押します。

8 オートマチックサーチ・

フォワードボタン(▶▶Ⅰ)

演奏中または一時停止中に押すと、次の曲の 頭に移動します。

9 オートマチックサーチ・

リバースボタン(▶◀◀)

演奏中または一時停止中に押すと現在の曲の 頭へ、さらに押すと前の曲の頭に移動します。 8、9のボタンを押し続けると、連続的に動 作します。

10ストップボタン(■)

演奏を停止させるときに押します。

[11]プレイ / ポーズボタン (▶/Ⅱ)

演奏をはじめるときや一時停止するときに押します。

12 ディスクホルダー

111プレイ / ポーズボタンを押しても閉じます。

13スーパーオーディオCD表示LED

スーパーオーディオCD演奏モードのときに点灯します。


14 Advanced AL24表示LED

CDが装着されているときやスーパーオーディオCDのCDレイヤーモードに設定すると、アナログ波形再現技術のAdvanced AL24 Processing が働き、点灯します。

外部デジタルデータ入力(OPTICAL/COAXIAL) 時も点灯します。

各部の名前とはたらき(つづき)


(2) リアパネル



15XLRアナログ出力端子 (XLR BALANCE)

アナログ出力端子(ANALOG OUT) アナログ信号を出力します。 接続できるコードは市販のキャノンコネクタ (XLRタイプ)コードです。

キャノンコネクタ信号配列



1:GND (グランド) 2:COLD (コールド) 3:HOT (ホット)

ご注意

HOT (ホット) またはCOLD (コールド) とGND (グランド) を短絡して使用しないでください。

- 16 RCAアナログ出力端子 (RCA UNBALANCE) アナログ信号を出力します。
- 17 CDデジタル出力端子(OPTICAL) デジタル信号を光で出力します。 接続できるコードは、市販の角型光ファイバーコードです。 スーパーオーディオCDは、デジタル出力されません。

18 CDデジタル出力端子(COAXIAL) デジタル信号を出力します。 接続できるコードは、市販の75 のピンプラ グコードです。 スーパーオーディオCDは、デジタル出力され ません。


- 19 デジタル入力端子(OPTICAL) デジタルデータを入力します。 CDプレーヤー、DATデッキ、BSチューナー、 MDレコーダーなどのデジタル出力端子 (OPTICAL)に接続すると、これらの機器の 音声をモニターすることができます。
- 20 デジタル入力端子(COAXIAL) デジタルデータを入力します。 CDプレーヤー、DATデッキ、BSチューナー、 MDレコーダーなどのデジタル出力端子 (COAXIAL)に接続すると、これらの機器の 音声をモニターすることができます。
- |21||電源入力端子(ACIN) | 付属の電源コードを接続します。 | 付属の電源コード以外は使用しないでください。

ご注意

電源入力コネクターのアース端子(GND)は接続されておりません。

各部の名前とはたらき(つづき)

((3) ディスプレイ



ディスクの取り扱いとご注意

演奏可能なディスクについて

|1|スーパーオーディオCD

本機で演奏できるスーパーオーディオCDは、 次のマークがついているものです。



Stereo

SUPER AUDIO CD

スーパーオーディオCDには以下の3つのタイプ があります。


シングルレイヤー・ディスク HDレイヤーのみで構成される一層のスーパ ーオーディオCDです。

デュアルレイヤー・ディスク HDレイヤーが二層構造のスーパーオーディ オCDであり、高音質での長時間演奏が可能 です。

ハイブリッドレイヤー・ディスク HDレイヤーとCDレイヤーの二層構造のス ーパーオーディオCDです。CDレイヤーの 内容は通常のCDプレーヤーで再生すること ができます。

HDレイヤーについて

すべてのスーパーオーディオCDは、スーパー オーディオCD用の高密度信号層のHD(ハイ デンシティ)レイヤーを持ち、そのレイヤー の中にはステレオチャンネルエリアとマルチ チャンネルエリアの一方あるいは両方を持つ ことができます。



ご注意

本機はマルチチャンネル再生には対応してお りません。

2 CD(コンパクトディスク) **□СОМРАСТ** 本機で演奏できるCDは、右の マークがついているものです。 DIGITAL AUDIO 但し、ハート型や八角形など、特殊形状のCD は演奏できません。機器の故障の原因となりま すので、ご使用にならないでください。





3 CD-R/RWディスクについて

CD-R/RWディスクは傷や汚れ、および記録状 態や記録機器の特性により演奏できない場合が あります。また、ファイナライズされていない ディスクは演奏できません。

ディスクの取り扱いとご注意(つづき)

ディスクの持ちかた

ディスクを装着したり取り出すときは、できるだけ表面を触らないようにしてください。


信号記録面(虹色に光っている 面)には、指紋などをつけない ようにしてください。




ディスクのお手入れのしかた

ディスクに指紋や汚れが付いたときは、ディスクの信号には影響しませんが、音質が低下したり、音が途切れることがありますので、汚れを拭き取ってからご使用ください。

拭き取りには、市販のディスククリーニングセットまたは柔らかい布などをご使用ください。





内周から外周方向へ軽く拭く。

円周に沿っては拭かない。

ご注意

レコードスプレー・帯電防止剤などは使用できません。ベンジン・シンナーなどの揮発性の薬品も使用しないでください。



取り扱いについてのご注意

指紋・油・ゴミなどをつけないでください。 表面に傷をつけないよう、特にケースからの出 し入れには注意してください。

曲げたりしないでください。

熱を加えないでください。

中心の穴を大きくしないでください。

レーベル面(印刷側)にボールペンや鉛筆などで文字を書かないでください。

屋外など寒いところから急に暖かいところへ移すと、表面に水滴がつくことがありますが、ヘアードライヤーなどで乾かさないでください。

保存についてのご注意

演奏後は必ずディスクを取り出してください。 ほこり・傷・変形などを避けるため、必ずケー スに入れてください。

次のような場所に置かないでください。

- 1. 直射日光が長時間当たるところ
- 2.湿気・ほこりなどが多いところ
- 3.暖房器具などの熱が当たるところ

ディスクをセットする際のご注意

ディスクは1枚だけセットしてください。2枚以上重ねてセットすると故障の原因となり、ディスクを傷つけることにもなります。

8cmディスクは、アダプターを使用せずに確実にディスクガイド(凹部)に合わせてセットしてください。正しくセットされないとディスクが脱落し、ディスクホルダーが開かなくなることがあります。

ディスクホルダーが引き込まれるときに指を挟 まないように注意してください。

ディスク以外のものをディスクホルダーに載せないでください。

ひび割れや変形、または接着剤などで補修した ディスクは使用しないでください。

ディスクにセロハンテープやレンタルCDのラベルなどの糊がはみ出したり、剥がした痕があるものはお使いにならないでください。そのままプレーヤーにかけると、ディスクが取り出せなくなったり、故障の原因となることがあります。

9 | リモコンについて


付属のリモコン(RC-997)を使用すると、離れたところから本機をコントロールすることができます。

((1) 乾電池の入れかた


リモコンの裏ぶたを外してください。



単4形乾電池(2本)をそれぞれ乾電池収納部の表示通りに入れてください。



裏ぶたを元通りにしてください。



乾電池についてのご注意

リモコンには単4形乾電池をご使用ください。 リモコンの使用回数にもよりますが、乾電池 は約1年毎に新しいものと交換してください。 1年経っていなくても、リモコンを本機の近く で操作して本機が動作しないときは、新しい 乾電池と交換してください。

付属の乾電池は動作確認用です。早めに新し い乾電池と交換してください。

新しい乾電池と交換するときは、リモコンに 使用している乾電池を取り出し、約2分間経過 してから新しい乾電池を入れてください。

乾電池を入れるときは、リモコンの乾電池収納部の表示通りに、⊕側・⊖側を合わせて正しく入れてください。


破損・液漏れの恐れがありますので、

- ・新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使 用しないでください。
- ・違う種類の乾電池を混ぜて使用しないでく ださい。
- ・乾電池をショートさせたり、分解や加熱、 または火に投入したりしないでください。

リモコンを長時間使用しないときは、乾電池 を取り出してください。

万一、乾電池の液漏れがおこったときは、乾電池収納部内についた液をよくふきとってから新しい乾電池を入れてください。

((2) リモコンの使いかた



リモコンは、図のようにリモコン受光部に向け てご使用ください。

直線距離では約8m離れたところまで使用できますが、障害物があったり、リモコン受光部に向いていないと受信距離は短くなります。

リモコン受光部を基準にして左右30°までの範囲で操作できます。

ご注意


リモコン受光部に直射日光や照明器具の強い 光が当たっているとリモコンが動作しにくく なります。

本機とリモコンの操作ボタンを同時に押さないでください。誤動作の原因となります。

リモコンについて(つづき)

((3) リモコンボタンの名前とはたらき

特に説明のないボタンは、本体と同じ働きをします。(11ページ参照)



オートマチックサーチ・リバースボタン(I◀◀) オートマチックサーチ・フォワードボタン(▶►I) +10ボタンは、押し続けると連続的に動作します。

10 ディスクホルダーの開閉とディスクの入れかた

((1) ディスクホルダーの開閉

電源を入れてください。

ディスクが装着されていないときは、


"NO DISC"を表示します。

ディスクホルダー開閉ボタンを押してください。

ご注意

ディスクホルダーの開閉をするときは、必ず 電源を入れてください。

ボタンを鉛筆などで叩いたりしないでください。



((2) ディスクの入れかた

ディスク情報面に手が触れないように持ち、レーベル面を上にして入れてください。

ディスクホルダーが完全に開いた状態でディスクを入れてください。

12cmディスクは外周トレイガイド(図1)に合わせ、8cmディスクは内周トレイガイド(図2)に合わせて水平に載せてください。


ディスクホルダー開閉ボタンを押すと、ディスクは自動的に装着されます。


ディスクが装着されると、ディスクの収録曲数 および収録時間が表示されます。

テキスト情報が収録されているスーパーオーディオCDが装着されると、アルバムタイトルを1回スクロールしてから、ディスクの収録曲数および収録時間の表示に切り替わります。

ディスクホルダーは、プレイボタン、ポーズボタン、テンキーボタンまたはディスクホルダーを押しても自動的に閉まり、ディスクを装着することができます。

プレイボタンでディスクを装着したときは1曲目より演奏します。





ご注意

演奏可能なディスク以外のディスクを装着したり、ディスクを裏返しに装着したために正しく読み取れなかった場合は、"NO DISC"を表示します。

万一、指などを挟んだ場合は、あわてずにディスクホルダー開閉ボタンを押してください。 電源が切られている状態でディスクホルダーを 手で押し込まないでください。故障の原因となります。 ディスクホルダーに異物を入れないでください。 め障の原因となります。


ディスクを入れたとき、本体より"ピッー"という音が聴こえることがあります。これはディスクに合わせて本体内部のサーボ回路が自動調整をおこなうときに出す発信音です。ディスクホルダーを閉じたとき、本体より"カチッ"という音が聴こえることがあります。これはディスクの有無を検出する音です。


11 通常の演奏のしかた

(1) スーパーオーディオCD最優先 演奏レイヤーの設定のしかた

ディスク装着後の最優先演奏レイヤーを設定することができます。

工場出荷時(初期状態)の最優先レイヤーは、『スーパーオーディオCD(ステレオ)レイヤー』です。





1 電源を入れます。

ディスクが装着されていないことを確かめてください。

- 2 ディスクの装着中にレイヤーの切り替えをおこなうと、そのディスクの演奏レイヤーが切り替わりますが、最優先演奏レイヤーの設定は変わりません。
- 3 スーパーオーディオCDセットアップボタンで、設定したハレイヤーに切り替えます。


設定後にディスクを装着すると、設定されたレイヤーの収録内容を表示します。

設定した最優先レイヤーが収録されていないディスクを装着したときは、自動的に他のレイヤーの収録内容を表示します。

この設定は本機に記憶され、ディスクホルダーの開閉や電源の入/切でも解除されません。

設定を変えるときは、設定し直してください。

(2) 演奏の始めかた



- **1** 電源を入れます。
- **2** ディスクホルダー開閉ボタンを押します。
 - ディスクを入れます。
- **3** ディスクの入れかたは、『ディスクの入れかた』 (18ページ)を参照してください。
- 4 出力モード切り替えつまみをNORMALに設定します。

スーパーオーディオCDのときは、必要に応 じてスーパーオーディオCDセットアップボ タンで演奏したいレイヤーに設定します。

- **5** 現在の演奏レイヤーを確認するには、スーパーオーディオCDセットアップボタンを1回押してください。
 - " STEREO " または " CD " が表示されます。 この表示中に再度ボタンを押すと、演奏した いレイヤーを切り替えることができます。

本体のプレイ/ポーズボタンまたはリモコン のプレイボタンを押します。

ディスクの1曲目から最終曲まで、全曲を順番 に演奏します。 ディスクに収録されている曲(全曲)の演奏

ディスクに収録されている曲(全曲)の演奏 が終わると、自動的に停止状態になります。


ご注意

ディスクに収録されていないレイヤーに切り替えることはできません。


6

通常の演奏のしかた(つづき)

(3) 演奏の止めかた




1 ストップボタンを押します。 演奏が停止します。



12 いろいろな演奏のしかた

((1)好きな曲を聴くとき(リモコンのみ)

『ダイレクト演奏』





テンキーおよび + 10ボタンで、聴きたい曲番を入力します。例えば、4曲目を聴きたいときは4、12曲目を聴きたいときは+10、2、2の曲目を聴きたいときは+10、+10、0と押してください。その曲から演奏がはじまります。


(2)途中で演奏を一時的に止めておくとき

『ポーズ』

演奏途中で一時止め、再びその位置から聴くことができます。








イボタンやポーズボタンを押してください。

((3)演奏途中で曲の頭出しをおこなうとき

『オートマチックサーチ』

1次の曲の頭出し


1




オートマチックサーチ・フォワードボタン を押します。

選曲動作(サーチ)中、さらにオートマチックサーチ・フォワードボタンを押すと、次々と後の曲の頭に移動することができます。

オートマチックサーチ・フォワードボタンを押す。




ランダム演奏中に押すと、次の曲をランダム に選曲し、演奏します。



オートマチックサーチ・リバースボタンを 押します。


選曲動作(サーチ)中、さらにオートマチックサーチ・リバースボタンを押すと、次々と前の曲の頭に移動することができます。



((4)早聴きしながら好きな曲を探すとき(リモコンのみ)『マニュアルサーチ』

飛び飛びに早聴きすることができます。 曲の中から好きな部分を探し、途中から聴くと きに便利です。

1 早送りするとき




演奏中にマニュアルサーチ・フォワードボタンを押し続けます。

ボタンから指を離せば、そこから通常の演奏をおこないます。



2 早戻しするとき



演奏中にマニュアルサーチ・リバースボタンを押し続けます。

ボタンから指を離せば、そこから通常の演奏をおこないます。



マニュアルサーチ・リバースボタンを押し続けて、 収録されている最初の曲の頭まで戻るとマニュアル サーチが終了します。ボタン押しを止めると、1曲 目の頭から演奏をはじめます。

ご注意


マニュアルサーチから通常の演奏に戻るときに、若干音が途切れることがあります。

ディスクの最後の約3秒間はマニュアルサーチボタンを受け付けません。

プログラム演奏中やランダム演奏中または1曲リピート演奏中に演奏中の曲の終わりの約3秒前までマニュアルサーチをすると、マニュアルサーチを終了します。

((5) 聴きたい曲を好きな順番に聴くとき(リモコンのみ) 『プログラム演奏』

ディスクに収録されている曲の中から聴きたい曲を選び、好きな順番に聴くことができます。 最大30曲までプログラムすることができます。



- **1** 停止中にプログラムボタンを押します。 "PROGRAM"表示が点灯します。
 - テンキーボタンおよび+10ボタンで、プロ グラムしたい曲を入力します。
- **2** 例えば3曲目、12曲目、7曲目とプログラムしたい場合は、PROGRAM、3、+10、2、7と押してください。
- **3** プレイボタンを押します。 プログラムした順に演奏します。

プログラムした曲を確認するときは、停止中にリモコンのコールボタンを押してください。1回押すごとにプログラムした内容が順次ディスプレイに表示されます。

最後にプログラムした曲を取り消すときは、停止中 にクリアーボタンを押してください。

プログラムした曲をすべて取り消すときは、停止中にダイレクトボタンを押してください。またはディスクホルダー開閉ボタンを押してディスクホルダーを開くと取り消されます。


ご注意

プログラム演奏中、ダイレクト選曲はできません。 プログラム総演奏時間が999分59秒をこえる入力 をした場合、プログラム総時間は---m--sと表示されます。

((6)順不同に聴くとき(リモコンのみ)

『ランダム演奏』

ディスクに収録されている曲をランダム(無作為)な順序で1回ずつ聴くことができます。



- **1** 停止中にランダムボタンを押します。 "RANDOM"表示が点灯します。
 - プレイボタンを押します。

通常時:

2

自動的に選曲して、ランダム演奏をします。

プログラム入力時:

プログラムした曲の中でランダム演奏をします。

全曲リピートモード時:

一通りのランダム演奏後、毎回違ったパター ンでランダム演奏します。

ランダム演奏を解除するときは、演奏を停止してか らランダムボタンを押してください。


ご注意

ランダム演奏中、ダイレクト選曲はできません。

(7) くり返して聴くとき(リモコンのみ)

『リピート演奏』

1 全曲をくり返して聴くとき 『全曲リピート演奏』




- 1 リピートボタンを1回押します。
 "REPEAT ALL"表示が点灯します。
- **ク** プレイボタンを押します。
- 演奏中にリピートボタンを押した場合も、全曲リピ

ート演奏になります。 プログラム演奏中にリピートボタンを押した場合

は、プログラムした順に演奏をくり返します。 ランダム演奏中に押すと、一通りのランダム演奏後、 毎回違ったパターンでランダム演奏します。

全曲リピート演奏を解除するときは、続けて2回リピートボタンを押してください。またはディスクホルダーを開いても解除されます。

2 1曲のみをくり返して聴くとき 『1曲リピート演奏』



演奏中にリピートボタンを2回押します。

" REPEAT 1 "表示が点灯し、その曲をくり返し演奏します。




停止状態でリピートボタンを2回押すと、1曲目の リピート演奏可能状態になります。演奏はプレイボ タンを押すとはじまります。

1曲リピート演奏を解除するときは、もう一度リピートボタンを押してください。またはディスクホルダーを開いても解除されます。

((8)頭出しをして演奏を止めておくとき

『ポーズ』


1 ダイレクト選曲による頭出し



- **1** ダイレクトボタンを押します。
- **2** 本体のプレイ / ポーズボタンまたはリモコンのポーズボタンを押します。
- **3** テンキーボタンおよび+10ボタンで、 聴きたい曲番を入力します。

演奏を開始するときは、本体のプレイ / ポーズボタンまたはリモコンのプレイボタンやポーズボタンを押してください。

2 プログラム選曲による頭出し



- 1 プログラムボタンを押します。
- **2** テンキーボタンおよび+10ボタンで、 プログラムしたい曲番を入力します。
- **3** ポーズボタンを押します。

演奏を開始するときは、本体のプレイ/ポーズボタンまたはリモコンのプレイボタンやポーズボタンを押してください。

((9) テキストの表示をおこなうとき (スーパーオーディオCDのみ)

テキストが収録されているスーパーオーディオCDの停止中や演奏中に、ディスクに収録されているテキスト情報をディスプレイに表示することができます。

アルバムのタイトル、アルバムのアーチスト名、曲のタイトルを表示できます。

表示できる文字は大文字アルファベット、小文字アルファベット、数字および一部の記号です。

1 停止中のテキスト表示

- タイトルボタンを押すと、アルバムのタイト ルをスクロール表示します。
- アーチストボタンを押すと、アルバムのアー チスト名をスクロール表示します。

2 演奏中のテキスト表示

・タイトルボタンを押すと、演奏中の曲のタイトルをスクロール表示します。

テキスト表示中に収録時間の表示に切り替える ときは、タイムモードボタンを押します。


タイトルボタンやアーチストボタンを押すと、 テキストを1回スクロール表示し、スクロール が終わるとテキストの先頭から13文字だけを表 示します。

曲のタイトルを表示しているときに曲が切り替わると、切り替わった曲のタイトルをスクロール表示します。

テキスト情報が収録されていないディスクの装着中にタイトルボタンやアーチストボタンを押すと、"NO TEXT"を表示します。

13 タイマー演奏のしかた


((1)接続のしかた



((2) 操作のしかた

| 1 | 接続した各機器の電源を入れます。 | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 2 | アンプの入力切り替えボタンを、本機を接 続しているファンクションに切り替えます。 | | | | | |
| 3 | 本機にディスクを入れます。 | | | | | |
| 4 | 現在時刻を確認します。 | | | | | |
| 5 | オーディオタイマーを希望時刻にセットします。 オーディオタイマーの取扱説明書もあわせて ご覧ください。 | | | | | |
| 6 | オーディオタイマーを『ON』にします。 オーディオタイマーに接続された機器の電源 が切れます。 希望時刻になると自動的に各機器の電源が入 り、1曲目から演奏します。 | | | | | |

14 D/Aコンバーターとしての使いかた



または『COAXIAL』に切り替えます。 外部入力のサンプリング周波数に応じて "EXT IN 192k"等が表示されます。(サンプ リング周波数を検出できない場合は、点滅表 示になります。)

ご注意

アナログのみ出力することができます。 本機に入力できるのは、サンプリング周波数が32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHzのリニアPCM信号です。CD-ROM、ドルビーデジタル、DTS、AACなどのリニアPCM以外の信号は入力しないでください。雑音が発生し、スピーカーを破損する恐れがあります。

CS放送のAモード Bモードなど、サンプリング周波数が切り替わったときには、1~2秒程度ミューティングが働き、音が途切れることがあります。

15 故障かな?と思ったら

故障? と思っても、もう一度確かめてみましょう

各接続は正しいですか

1

取扱説明書に従って正しく操作していますか

本機が正常に動作しないときは、次の表に従ってチェックしてみてください。

なお、この表の各項にも該当しない場合は本機の故障とも考えられますので、電源を切り、電源プラグを電源 コンセントから抜きとり、お買い上げの販売店にご相談ください。

もし、お買い上げの販売店でお分かりにならない場合は、当社のお客様相談窓口またはお近くの修理相談窓口 にご連絡ください。

| 現象 | 原因 | | 関連ページ |
|---------------------------------|--|--|-------------|
| ディスクホルダーが開閉しない。 | 電源が入っていない。 | 電源を入れてください。 | 18 |
| ディスクを入れても " NO DISC " 表示になる。 | ディスクが正常に装着されていない。 CD、スーパーオーディオCD以外のディスクを再生させようとしている。 | ディスクを入れ直してください。 CD、スーパーオーディオCDのディス クを入れてください。 | 18 14 |
| プレイボタンを押しても演奏 しない。 | ディスクが汚れたり、傷が付いたりし ている。 | ディスクの汚れを拭き取るか、他のディスクと入れ替えてください。 | 15 |
| 音が出ない。または歪む。 | 出力コードが正しくアンプに接続されていない。 アンプの調節・切り替えが不適切である。 | 接続を確認してください。アンプのつまみ類を調節してください。 | 8 ~ 10 _ |
| デジタル出力されない。 | スーパーオーディオCDはデジタル出 力されません。 デジタル出力切り替えボタンが" OFF " になっている。 | スーパーオーディオCDはアナログ音 声出力をお使いください。 デジタル出力を " ON " にしてくださ い。 | 9 |
| ディスクの指定場所が正常に 演奏できない。 | ディスクが汚れたり、傷が付いたりし ている。 | ディスクの汚れを拭き取るか、他のディスクと入れ替えてください。 | 15 |
| プログラム演奏ができない。 | プログラム方法が違っている。 | 正しくプログラムしてください。 | 22 |
| CD-R/CD-RWディスクが再生 できない。 | ファイナライズがされていない。 記録状態が悪い。またはディスク自体 の品質が悪い。 | ファイナライズをしてから再生してく ださい。 正常に記録されたディスクを使用して ください。 | 14 |
| リモコンを操作しても正常に 動作しない。 | 乾電池が消耗している。 本機とリモコンが離れ過ぎている。 | 新しい乾電池を入れ替えてください。 本機にリモコンを近づけてください。 | 16 16 |

16 主な仕様

【スーパーオーディオCD】 [CD] オーディオ特性 アナログ出 力 ン ネ ル 2チャンネル 2チャンネル 再生周波数範囲 2Hz ~ 100kHz 2Hz ~ 20kHz 再生周波数特性 $2Hz \sim 50kHz (-3dB)$ 2Hz ~ 20kHz S Ν 比 117dB (可聴帯域) 120dB ダイナミックレンジ 110dB (可聴帯域) 100dB 波 歪 率 0.0005% (1kHz、可聴帯域) 0.0015% (1kHz) 調 ワウ・フラッター 測定限界以下 測定限界以下 カ レベ ル UNBALANCE 2.0V (10k) 2.0V (10k) BALANCE 2.0V (10k) 2.0V (10k) デジタル出力 0.5Vp-p/75 COAXIAL - 15 ~ - 21dBm OPTICAL 660nm 波 発 光. 녙 1ビットDSD 16ビット・リニアPCM 信号方式 2.822MHz 44.1kHz サンプリング周波数 使用ディスク スーパーオーディオCDディスク コンパクトディスク デジタル入力信号フォーマット フォーマット DIGITAL AUDIO INTERFACE (リニアPCM) COAXIAL入力 0.5Vp-p/75OPTICAL 発 光 λ 力 - 27dBm以上 発 光 波 長 660nm 総合 雷 源 AC100V 50/60Hz 消 費 電 力 30W 外 形 4 法 434(幅)×150(高さ)×410(奥行き)mm (フット・ツマミ・端子を含む) 質 量 21.8kg リモコン RC-997 リモコン方 式 赤外線パルス式 雷 源 DC3V R03(単4形) 乾電池2本使用 外 形 寸 法 44(幅)×233(高さ)×22(奥行き)mm

仕様および外観は改良のため、予告なく変更すること があります。

量

165g (乾電池を含む)

質

本機を使用できるのは日本国内のみで、外国では使用 できません。 本機は国内仕様です。必ずAC100Vのコンセントに電源プラグを差し込んでご使用ください。AC100V以外の電源には絶対に接続しないでください。





DENON

デノンお客様相談センター

3 044-670-5555

【電話番号はお間違えのないようにおかけください。】

受付時間 9:30~12:00、12:45~17:30 (当社休日および祝日を除く、月~金曜日)

〒210-8569 神奈川県川崎市川崎区日進町2番地1 D&M ビル

故障・修理・サービス部品についてのお問い合わせ先(サービスセンター) については、次の当社ホームページでもご確認いただけます。

http://denon.jp/jp/support/pages/servicecenter.aspx

| 後日のために記入しておいてください。 | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|-----|---|---|---|--|--|--|
| 購入店名: | | | 電話(| _ | - |) | | | |
| ご購入年月日: | 年 | 月 | В | | | | | | |

株式会社 ディーアンドエムホールディングス